
## CORONA

コロナ石油こんろ

# 取扱説明書

正しく使って上手に節約

KT-11 KT-21



このたびは、コロナ石油こんろをお買 い上げいただき。まことにありがとう こざいました。

正しくお使いいただくために、この 取扱説明書をよくお読みください。 なお、お読みになった後もお使いにな る方がいつでも見られる所に大切に保 管してください。(保証書は、取扱説 明書内に印刷されています。)

燃料は必ず良質の灯油 (JIS 1号灯油)を使用してください。

# 



KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止使用燃料:灯油



## もくじ

7		MANUFACTURE MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE
	1.特に注意していただきたいこと、	ページ
	安全のために必ずお守りください	.1~6
	2.効果的に使用するために	
	3.各部の名称	
	• 外観図	
	● 構造図	
	●主な構成部品	8
	4.使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	• 開こんと部品のセット	
	• 燃料······	
	• 給油。	11
	● 点火前の準備と確認	
	5.使用方法······	13
	*煮たきするとき	
	● 炎の調節	
	• 消火	16
	6.対震自動消火装置	17
	7. 日常の点検・手入れ	
	8.定期点検	
	9.故障・異常の見分け方と処置方法	
	10. 部品交換のしかた	
	11. 保管(長期間使用しない場合)	
	12.仕様	
	13.アフターサービス	29



## 1.特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**△** 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

American Ame

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**△注意** 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



▲記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

## **小危険**

#### ●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。



## **小警告**

#### ●カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。

火災の原因になります。



## **企警告**


#### ●換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素など が発生して中毒になるおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。

窓の凍結、地下室など換気が十分に行えない場所では、使用しないでください。



#### ●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



#### ●寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。 また、人目の届かないところでは、使用しないでく ださい。

不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。

消火の際は、必ずしん調節つまみが消火位置にもどり、火が消えたことを確かめてください。



#### ●給油時消火

給油は、しんを下げて消火し、必ず火が消えたことを確かめてから行ってください。 火災の原因になります。

こぼれた灯油は、よくふきとってください。 給油口ふたは確実に締めてください。



#### ●空だき厳禁

なべ、やかん、フライパンなどは、空だきしないで ください。

空だきすると内部に熱がこもって、火災の原因になります。



## **企警告**

#### ●可燃性ガス使用厳禁

こんろを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、ガソリン)、スプレーを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



## / 注意

#### ●居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところで行ってください。 火災のおそれがあります。



#### ●燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。 やけどのおそれがあります。 また、転倒すると火災の原因になります。



#### ●異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常燃焼を起こしたときは使用しないでください。

緊急の場合でもあわてずにしんを下げて消火してください。(16ページ参照)



#### ●大なべ禁止

大きななべをのせないでください。

内部に熱がこもったり、炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれがあります。

不安定ななべなどをのせる場合は十分注意し、煮こぼれなどに注意してください。





## 

#### ●ほこりの除去

ほこりを、ときどき除去してください。 ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼のおそれがあります。



#### ●変質灯油禁止

変質灯油、汚れた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

異常燃焼やしんが下がらなくなるおそれがあります。



#### ●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部(図の赤色部分)に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。





小さいお子様やからだの不自由な方のいるご家庭では特に注意してください。

#### ●純正部品の使用

しんなどの部品は、必ず純正部品(指定された部品)を使用してください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。



#### ●分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。

お買い求めの販売店に修理を依頼してください。



#### ●保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて (乾電池を取りはずして) ください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



## 


#### ●次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。

- ・水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入口
- ほこりや湿気の多い場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ・温室、飼育室など人のいない場所
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所
- マントルピースなどこんろが囲われる場所
- ・直射日光があたる場所

#### ●可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず下図に示す距離をとって設置 してください。



#### ●下常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確認してください。 しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれていたりする と異常燃焼し危険です。



#### ●日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ず行ってください。 点検・手入れはこんろが冷えてから行ってください。 やけどのおそれがあります。(18~20ページ参照)







" I have the same of the

## **△注意**

#### ●煮たき時炎の調節

なべややかんをのせたときには、必ず炎の調節をしてください。 なべややかんをのせると、内部に熱がこもって火力が余って赤火 が出ることがあります。



長時間赤火が伸びたまま使用すると、火皿にすすが付着し、内部に熱がこもり異常燃焼することがあります。

#### ●掃除機の排気に注意

燃焼中に掃除機の排気などをあてないでください。 風があたると赤火が出たり、異常燃焼の原因になり 危険です。



#### ●スプレー缶厳禁

スプレー缶をこんろの上や近くに放置しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です



#### ●高温注意

燃焼筒の真上は、非常に高温になります。 手や顔を近づけすぎて、やけどをしないように注意 してください。






## 2.効果的に使用するために


- ●外気に接する窓側などに置くと、冷気がこんろで暖められ、上昇対流するので効果的です。
- ■扇風機やサーキュレーターなどで室内の空気を対流させると、より効果的な暖房ができます。
- iなべ」や「やかん」の底についているすすや汚れ、水をよくふきとってからこんろにかけてお使いください。
  - カーテンなど可燃物との距離は十分とってください。
  - こんろに直接、風があたらないよう注意してください。

## 3. 各部の名称

## 外観図



## 構造図



## 主な構成部品

(KT-11) 火皿 -煮こぼれ受け・

(KT-21)


一火皿 - ガラス外筒

一放熱部

煮こぼれ受け

燃焼筒つまみ

燃焼筒つまみー



燃焼筒

しん案内筒



UN



しん調節つまみ






乾電池(単一)2個

## 開こんと部品のセット

次の順序で準備してください。

## **1** 包装箱からストーブを 出す



- ●包装箱からこんろを取り出してください。
- ●ごとく・反射板セットをはずしてください。
- ●上面板をはずしてください。(KT-11のみ)
- ●燃焼筒を取り出し、燃焼筒を固定している燃焼筒 巻き(A)、(B)をはずしてください。
- ●枠内にあるタンク押えをはずしてください。
  - 部品をはずしたりセットするときは、手をすべらせてけがをしないように、ゆっくりと慎重におこなってください。
  - ◆ 包装箱、燃烧筒巻き(A)(B)、タンク押えはごんろの 保管に必要です。

また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

## 2 燃焼筒をセットする



●燃焼筒をしん案内筒にのせ、燃焼筒つまみを左右 に動かして、しん案内筒に正しく据わっていることを確認してください。

## 3 乾電池をセットする



- ●付属の乾電池を電池ケースの絵の方向に合わせて 正しくセットしてください。
- ●上面板 (KT-11のみ) およびごとく・反射板セット を取り付けてください。

## 燃料

### 燃料は必ず灯油 (JIS1号灯油) を使用してください。

- ▲ 危険 ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。
- <u>▲ 注意</u> 変質灯油、不純灯油、汚れた油、 水の混じっている灯油などは絶対に使用し ないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および 直射日光を避けた場所に保管してください。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所で行ってください。)





灯油はぬれたまま

ガソリンはすぐ乾く

## ■変質灯油・不純灯油とは…

昨シーズンより持 ち越しの灯油



長期間日光にあた る所や温度の高い 所に保管した灯油



容器のふたが開け てあったり、乳白 色のポリ容器で保 いいの 管した灯油



水・ごみや灯油以 外の油がほんのわ ずかでも混入した 灯油



- ●極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱい臭いがします。
- ●必ず灯油用のボリタンクをお使いください。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

#### ■変質灯油や不純灯油を使用すると・・・

- ●油の程度にもよりますが、1日~30日のご使用で、しんの先端にカーボンやタールが付着し、その部分がかたくなると同時に厚くなって、対器自動消火装置が作動しても、しんが下がらず消火しないことがあります。
- 赤熱ムラが出たり、燃焼筒が暗くなり、激しいにおいがしたり。異常燃焼したりします。
- ●油タンクに灯油が残っていても火力が小さくなったり、しんが下がらなくなったりします。
- 点火してから完全燃焼まで時間がかかります。
- 油タンクが腐食する原因になります。

#### ■万一変質灯油や不純灯油を使用したときは・・・

- ・油タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗ってから使用してください。 (悪い油が残っていると再発します)(20ページ参照)
- しんの手入れをしてください。(20ページ参照)
- しんの手入れをしても効果のないときはしんを交換してください。しんの交換はお買い求めの販売店または、コロナお客様ご相談窓口にご相談ください。(22ページ参照)

#### ご注意

- ・変質が油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

## 給油


● ▲ 警告 給油は、しんを下げて消火し、必ず火が消えたことを確かめてから行ってください。

## ■給油の手順と注意

## 給油口ふたを取りはずす

●給油口ふたを左にまわして取りはずしてください。

## 2 給油する




- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- ●油量計が「満」をさしたら、給油をやめてください。

- 3 給油口ふたを締める
- ●給油口ふたは、確実に締めてください。
  - ●こぼれた灯油はよくふきとってください。




## 点火前の準備と確認

#### 水平な場所に設置




- ●こんろは、水平で安定のよい床の上に設置してください。
  - 傾斜した場所や振動の激しい場所で使用すると、異常燃焼や対震自動消火装置の誤作動の原因になります。

#### 燃焼筒の据わり確認



燃焼筒のつまみを持って左右に2~3回動かし、 しん案内筒に正しく据わっているかを確かめてく ださい。

## 対震自動消火装置のセット




- ●通常の点火操作(しん調節つまみを右(燃焼)方向に止まるまでまわす)により自動的にセットされます。
  - しん認節つまみをまわすとき「カチカチ」と音がして重いのは、対震自動消火装置が自動的にセットされているためです。
  - 一度セットされますと、しん上下は軽くなり、音もなくなります。

## 点火


#### ■電池点火のしかた

#### ります。 しん調節つまみを右 (燃焼)方向へまわす




●右(燃焼)方向にまわしきって、しんをいっぱいに 上げてください。

#### 点火レバーを左(矢印) 方向に引く




- ●ゆっくり止まるまで引いてください。 燃焼筒が傾き点火します。
  - 点火ヒータ付近から白煙が上がるだけで点火しない 場合は、点火レバーを少し戻すと点火します。 (逆に強く押しつけると点火しにくくなります。)
- ●点火を確認してから、点火レバーをもとの位置までゆっくりと戻してください。

## 3 燃焼筒の据わり確認



- ●燃焼筒のつまみを持って左右に2~3回動かし、 しん案内筒に正しく据わっているかを確かめてく ださい。

#### マッチ点火のしかた 万一点火ヒータが使えないとき




- 1. しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわしきって、 しんをいっぱいに上げてください。
- 2. 点火レバーを左(矢印)方向に引いて燃焼筒を傾け、 マッチで点火したら、点火レバーをゆっくり戻し てください。

- る 注 意 ・マッチの燃えかすをしん付近や 着の上に置かないでください。 火災や事故の原因になります。
- 3.燃焼筒つまみを持って左右に2~3回動かし、燃 焙筒の据わりを確かめてください。
- ●初めてご使用になるときや、しんの手入れ、しんの交換、から焼きなどをしたときは、給油後20分以上放 置して、しんに十分灯油がしみるまでお待ちください。しんに十分灯油がしみないうちに点火すると、吸 い上げ不足のため燃焼筒の赤熱不足が続くことがあります。このときは、いったん消火し、20分以上放置 後点火してください。
- 初めてご使用になるとき、点火後しばらく多少のにおいがしますが、これは器具に付着している油などが 焼けるときのもので、異常ではありません。

## 煮たさするとき

▲注意「なべ」や「やかん」などをのせたときには、必ず炎の調節をしてください。



●「なべ」や「やかん」などをのせて10~20分くらい たったら、赤火が出ないように炎の調節をし、そ の後もときどき炎の状態をみてください。

最大火力のままで使用すると、炎の出るところがなべなどの底で制限をうけ、内部に熱がこもり、火力が 余って赤火が出ることがあります。長時間赤火が伸びたまま使用すると、火皿にすずが付着し、内部に熱 がこもり、異常燃焼することがあります。


・湯こぼれすると、炎が水蒸気にあおられて、一時的に炎が大きくなったり、なべがすすけたりします。 また、なべなどの底についている水は、必ずふき取ってからこんろにのせてください。

なべややかんなどは、上面板にのせないでください。上面板に傷がついたり、変色することがあります。



## 炎の調節 (火力調節)

火力調節はしん調節つまみで行います。



- ●しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわすと火力は 強くなり、左(消火)方向にまわすと火力は弱くな ります。
  - 必ず(正しい炎の状態)に調節してご使用ください。

#### 炎の状態


●火力調節は炎や赤熱の状態を見ながら下図の〔正しい炎の状態〕の間で調節し、〔しんの下げすぎ〕や〔しんの上げすぎ〕の状態にならないようにしてください。

	🗶 しんの下げすぎ	○正じい炎の状態	🗙 しんの上げすぎ
KT-11			
	火皿の赤熱が不足している。	炎が火皿の高さまで伸び、 火皿が全体に赤熱してい る。	赤火が火皿より出ている。
KT-21			
	火皿・放熱部の赤熱が不 足している。	炎が火皿の高さまで伸び、 火皿の外周と放熱部が全体に赤熱している。	赤火が火皿より出ている。

- 点火後15~20分たって、部分的な炎の伸びや、火皿、放熱部(放熱部はKT-21のみ)の赤熱むらがでるときは、燃焼筒つまみをもって左右に軽く2~3回動かしてください。それでも炎が伸びてきたら、しん調節つまみをゆっくり左(消火)方向にまわして(正しい炎の状態)に調節してご使用ください。
- 点火後そのまま放っておくと〔しんの上げすぎ〕のように炎が伸びて、すすや一酸化炭素が発生したり、内部に熱がこもって異常燃焼することがあります。また〔しんの下げすぎ〕のように火血・放熱部(放熱部はKT-21のみ)の赤熱が不足している状態で燃焼すると。においや一酸化炭素が発生するばかりでなく、しんにカーボンが付着し、しん上下も重くなります。このようなときはしんの手入れをしてください。(20ページ参照)
- しんを下げた状態から急にしんを上げると、炎が大きく上がることがありますので、ゆっくり火力を上げるようにしてください。
- 燃焼中は点火レバーに触れないでください。操作すると炎が上がります。また点火ヒータのフィラメントが変形したり断線したりすることがあります。
- 換気扇・超音波加湿器を使用すると、炎がピンク色になることがありますが異常ではありません。

## 消火

# 1 しん調節つまみを左 (消火)方向へまわす



- ●ゆっくりと左(消火)方向に止まるまでまわして、 しんを下げて消火してください。
  - こんろをゆさぶったり、傾けたりして消火しないでください。
  - 3~5分で消火します。
  - しん調節つまみは約1回転しかまわりませんので、 それ以上むりにまわさないでください。

## 2 消火の確認をする

●必ず消火の確認をしてください。

#### ■対震自動消火装置が作動した場合は・・・

- ●しん調節つまみをまわして消火したときとくらべ、消火時の契気が強くなります。また、急にしんが下がるために火風よりも上方に炎が一時的に伸びることがあります。
- ◆変質灯油などで、しんの上部にタールなどか多く付着していると、対震自動消火装置が作動しても、しんが完全に下がりきらないで消火しないことがあります。必ずしん調節つまみをまわして消火の確認をしてください。

このようなときは、しんの手入れをしてください。(20ページ参照)

消火後、すぐに再点火すると燃焼筒の温度が高くて、点火しなかったり、においがします。 燃焼筒が冷えるまで、5分くらい待ってから点火してください。

## 6. 対震目動消火装置

強い地震や振動、衝撃を受けたときは対震自動消火装置が作動して自動的に消火します。 しん調節つまみを右(燃焼)方向に止まるまでまわしてしんを上げると、自動的に対震自動消火装置 はセットされます。(12ページ参照)

- 対震自動消火装置は、JISに定められた100~200ガルの振動により作動するように調節してあります。 従ってご使用中における弱い日常的な振動、傾斜では作動しません。
- ・空間灯油などでしんの上部にタールなどが多く付着していると、対線自動消火装置が作動してもしんが完全に下がりきらないで消火しないことがあります。

このようなときはしんの手入れをしてください。(20ページ参照)

地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、こんろの損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認した後、再点火してください。

## 7.目覚の点検 手入れ

点検・手入れは、消火後こんろが十分冷えてから、行ってください。

- 対震自動消火装置を分解したり、油でふいたりしないでください。
- しんの標準出寸法は (KT-11:5mm、KT-21:6mm)です。 切ったり、 長く引き出したりしないでください。
- ●しん案内筒・油タンク・燃焼筒は変形させないでください。

	点検箇所	点検する内容	処 置 方 法
便	置 治 治 タンク	<ul><li>◆油漏れ・油のたまりや油 のにじみがないか。</li></ul>	<ul><li>油のたまりや、油のにじみはふきとる。</li><li>油漏れのある場合は、お買い求めの販売店 に修理を依頼してください。</li></ul>
用ご	外観  上面板、枠   反射板、圏  台など	●ほこりや汚れがないか。	<ul><li>やわらかい布でふきとる。 (ベンジン、シンナー、クレンザーなどでふかないでください。)</li></ul>
ح	こんろの周囲	<ul><li>可燃物がないか。</li></ul>	● 周囲を整理・清掃し、可燃物は取り除く。
	乾 電 池	<ul><li>・ヒータの赤熱が弱くないか。 点火しにくくないか。</li></ul>	● 新しい乾電池と交換する。
月	しん案内筒	<ul><li>◆たいらの部分に燃えかすなどがたまっていないか。</li><li>「燃えかすなどがたまると燃焼筒の据わりを悪くして、燃焼を阻害することがあります。</li></ul>	<ul> <li>燃焼筒をはずし、ドライバーの先で燃えかすなどを取り除く。</li> <li>しんの先端をした案内側のたいらの部分に合わせ、燃えかずがみぞに落ちないように注意してください。</li> </ul>
Queen	点火ヒータ	<ul><li>点火ヒータの位置(しんとの間隔)は正しいか。</li><li>フィラメントが、しんに対してちょうど良い位置にないと点火しにくくなります。</li></ul>	<ul> <li>しんの出が〔KT-11:5mm、KT-21:6mm〕のときに点火ヒータの位置がちょうど良いところになります。</li> <li>位置の調節はお 買い求めの販売 店に依頼してくたさい。</li> <li>KT-11:5mm KT-21:6mm</li> </ul>
		<ul><li>● フィラメントの変形、断線はないか。</li></ul>	フィラメント (フィラメントの形)  ・変形していると きはマッチ棒な どでまっすぐに なおす。  ・変形がなおらないものや、断線したものは取り替える。(26ページ参照)

	点検箇所	点検する内容	処 置 方 法
		<ul><li>火皿にすすが付着していないか。</li><li>煮こぼれ汁が火皿や煮こぼれ受けに付着していないか。</li></ul>	◆湿らせた布でふきとる。
1	燃焼筒	<ul><li>(KT-21のみ)</li><li>●煮こぼれ汁がガラス外筒</li><li>や煮こぼれ受けに付着していないか。</li></ul>	<ul> <li>図のように燃焼筒キャップを左にまわし、ガラス外筒をはずして掃除する。</li> <li>燃焼筒キャップ</li> <li>ガラス外筒</li> </ul>
月 2 回	対震自動 消火装置	作動具合  ◆しん調節つまみを石(燃焼)方向へまわしてしんを上げ、置台の左側を前後に強く動かしたとき、装置が作動して、しんが確実に下がるか。	●慇震部、作動部を点検する。
2カ月に1回		<ul><li>感慶部(ふりご、ベース)</li><li>ごみ、異物、ほこりなどが付着していないか。</li></ul>	<ul><li>やわらかい布で、ごみ、異物、ほこりなどをきれいにふきとる。</li><li>感験部</li></ul>
月回		作動部(しか) <ul><li>しんの上下はスムーズか。</li><li>タールの付着はないか。</li></ul>	<ul><li>● しんの手入れをする。(20ページ参照)</li><li>● 効果のない場合は、しんを交換する。 (22ページ参照)</li></ul>
しん交換時	しん案内筒 パッキン	<ul><li>のびたり、切れたり、傷 んでひびが入っていない か。</li></ul>	<ul><li>●バッキンに、のび、切れ、ひびなどが入って いた場合は交換する。(23ページ参照)</li></ul>

#### ■油タンク内の変質灯油や不純灯油を取り除くときは

- ●処置方法(火の気のないところで行ってください)
  - 感震部のふりこを押して、対震自動消火装置を作動させてください。
  - 2.油タンク内の灯油を図のように抜き取り、きれいな灯油で 2~3回洗ってください。
  - 3.ごみなどが入っていたら取り除いてください。
  - 4.良質の灯油を、油盤計の針が「満」をさすまで給油してく ださい。
  - しんの手入れもあわせて行ってください。



## しんの点検・手入れ(月1回)

変質灯油や不純灯油などでしんの上部にカーボンやタールが付着し、不具合が生じたとき(11ページ参照)は、しんの手入れをしてください。

#### ■しんの手入れのしかた

- ●しんの手入れをするときは、風のあたらない場所で行ってください。風があたると赤火が出たり、異常燃焼の原因になり危険です。また、しんの手入れ中はにおいがしますので換気をしてください。
- 1 油タンクの灯油を抜く
- ② 点火操作をし、正しい炎の状態で燃焼させる (13、15ページ参照)
- 3 そのまま灯油がなくなって、火力が小さくなるまで放置する
- ↓ 火力が小さくなったらしんを一杯に上げ、消火するまで 燃焼させる
  - しんがかだくなっているときは、しんの手入れを2~3回行ってください。
  - しんの手入れ後のご使用は、給油後20分以上待ってしんに十分灯油がしみこんでから点火してください。● しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、吸む上げ不足のため、燃焼筒の赤熱不足が続くことがあります。

## ■次のようなときは新しいしんと交換してください

- ●しんの手入れを行ってもカーボンやタールがとれず、効果がないとき。
- ●しんが水を含んでしまい、しんの上下操作が重くなったとき。
- ●しんの上部が消耗して、うすくなったり短くなったり、凹凸になっているとき。

## 8. 差期点後

#### 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

● 2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店または修理資格者〔(財)日本石油燃 焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕 のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

## 9 故障・異常の見分け方と処置方法

- ●次の表にもとづいて、お確かめください。
- ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

現 象 原 因	点でしない	火皿が赤熱しない(ドエ・11)	大皿 放熱部が赤熱しない(ドエー2)	炎がかたよる	臭いがする	赤火やすずが出る	炎が大きくならない	しん上下操作が重い	しんが下がらない	しんがすぐ下がってしまう	消火しない	消火する	火のまわりが遅い	処置方法	参照 ページ
水、変質灯油、不純灯油が混入している	0	0	0	0	*	•	•	*	<b>(2)</b>	3.0027	40		0	油タンク内の水、灯油を抜き、きれ いな灯油で洗い、しんも交換する	20
しんに十分灯油がしみこまない うちに点火した	0	-	(8)		0		-						0	給油後はしんを下げて20分以上待ち、し んに十分灯油がしみこんでから点火する	14
しんの上げすぎ	refer		0.75				48-2		34					正しい炎の状態になるようにし	15
しんの下げすぎ		*			-	3500	0	8, 8.						んを調節する	10
燃焼筒の掘わりが悪い		,		(8)	*		7.1	40-						燃焼筒つまみを左右に動かして 据わりをなおす	.13
長時間開め切った部屋で使用している。	1,1			1	0		0		7.	-37			,	窓をあけ、部屋の換気をする	2
しんにタールが付着している	-	-	-	0	0	The second second			0			-	*	「しんの手入れ」をする	20
しんの取り付けがしん押ぎえに ビッタリしていない		may a manufal o						0	0			,,,		正しく取り付けなおす	22
点火ヒータのフィラメントの変 形、断線														変形をなおすか交換する	18 26
乾電池が正しく入っていない。 消耗している % 444 444 444 444 444 444 444 444 444	0													⊕回を正しく入れる 新しい乾電池と交換する	9
燃焼筒部品の変形、破損		0	-		-	0	•							新しい部品と交換する	26
風、振動を受けている		0	-	*	0		0			0				風の当たらない場所で使用する 振動を受けないようにする	6
しん上下機構が故障している	0							-	0	*	0			販売店に依頼してすぐ修理する	
対震自動消火装置が故障している。	-		-	3			-		0	-			-	販売店に依頼してすぐ修理する	
しんの上に燃烧筒がのっている				0	-	9		and the same of th	1					しん上下操作を繰り返し、燃焼筒つま みを左右に動かして掘わりをなおす	13

## 10.部品交換のしかた

- <u>↑ 注意</u> 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要の場合には、お買い求めの販売店または修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など)のいる販売店にご相談ください。
- △注意 部品交換は **コロナ 約115部** 品 とご指定ください。

## しんの交換


しんは、必ずJIS適合検査合格品「コロナ純正しん KT-10」(右のマーク付) をご使用ください。

器臭に適合しないしんや、粗悪なしんを使用しますと、性能を十分発揮できないばかりでなく火災や中毒の原因になります。




マーグの色彩は白地に赤インクで表示されています。


次の順序にしたがってください。 (KT-11は2.から、KT-21は1.から始めてください。)




1.(KT-21のみ) 上面板を固定している3本の黒いねじをはずし でください。



2.ごとく・反射板セットおよび上面板をはずし、 感震部のふりこを押して対震自動消火装置を作 動させた後、燃焼筒を取り出してください。







4.点火装置の黒い固定ねじ2本をはずし……

部品をはずしたりセットするときは、手をすべらせてけがをしないように、ゆっくりと慎重におこなってください。


#### 10.部品交換のしかた



5.点火装置を静かに右側へ引いてはずしてください。 、 ・ 通電しない状態にして置いてください。 (電池ケースをはずず必要はありません)




6.しん案内筒を固定している4個のナットをスパーナやプライヤーなどではずしてください。




7.しん案内筒を上へ持ち上げてはずしてください。

- 第内管リングを変形させないよう注意してください。
- ●しん業内筒パッキンも点検し、のびたり、切れた り傷んでいた場合は交換してください。




9.必ず対震自動消火装置を作動させて、しんがいっぱいに下がった状態で新しいしんを取り付けてください。

しんのテープ部分にあいているハトメ穴に、しん押えのピンを差し込んでください。




8.しん案内筒から油止めカバーを引き抜いて、古いしんをはずしてください。


手ぶくろをはめるか、または替えしんに付属のプラスチックの保護カバーを油止めカバーに付けてはずしてくたさい。




10.しん押えの下端をしんのテーブのよこ線に合わせて取り付けてください。



- 11.しん案内筒の内側のしん押えのつめに、しんを さすようにして周り均一に内側へなじませて取 り付けてください。
  - じんにシワが出ないようになじませてください。




12.油止めカバーの矢印(刻印)を正面に合わせて 止まるところまで完全に押し込んで、もとどお りに取り付けてください。




[しんの出寸法] :: しんを上げたときの寸法は、 KT-11····· 5 mm KT-21····· 6 mm


となるのが基準です。




13.しん調節つまみを右(燃焼)方向にまわし、しんをいっぱいに出した状態のまま、点火装置の黒いねじの1本を対震自動消火装置本体の左はしの穴に差し込んでください。




14. しんにたるみが出ないようしんの下部を軽く引いて、油止めカバーのしん押さえのつめに差してください。そのまま、しんが上下しないようした調節つまみをつかんで、油タンクにもとどおりにセットしてください。セット後、必ず点火装置の黒いねじを抜き取ってください。



15.しん案内筒をしんの上下するすきま(しん案内筒と油タンクのパイプとのすきま)が均一になるように、ナット4個を対角方向に少しずつ締め、最後にしっかりと締め付けてください。しんの上下操作がスムーズで、対震自動消火装置が正しく作動するか確認してください。




16.点火装置をしん案内筒に取り付け、2本のねじでもとどおりに固定してください。




17.点火レバーを左に引いて点火ヒータの位置を確認してください。

 しんの出が (KT-11:5nm, KT-21:6nm) のと きに点火ヒータの位置がちょうど良いところにく るようになっています。



18.[KT-11の場合] 油タンクを置台に固定し、燃焼筒、ごとく・反 射板セットおよび上面板をもとどおりにセット してください。



[KT-21の場合]

油タンクを置台に固定し、はずしたねじ3本で上面板を固定してください。

燃焼筒、ごとく・反射板セットをもとどおりにセットしてください。

- ●しん案内筒の4個のナットは、しん案内筒がピッタリするまで締め付けてください。
- \* しん案内筒を取り付けたら、しんを上下して、しんの先端としん案内筒の面とを合わせて見て、全周均一 の高さかどうか確かめてください。
- しんの出寸法が不揃いたと、炎の出方が不揃いになり、赤火が出たり赤熱しない部分が出ます。 しんの出寸法が(KT-11:5mm、KT-21:6mm)以上になると、点火後炎が墨準以上に大きくなって、すす けたり異常燃焼や消火しない原因となり、火災になる恐れがあります。しんの出寸法は、必ずこの寸法に 揃えてください。
- ◆しんの出寸法を確かめたら、対震自動消火装置の作動を確かめてください。
- ●しん上下の操作が重いとき、または対震自動消火装置が作動しないときは、
- ・・しん案内筒が片寄ってセットされています。
  - ・しんにシウがあったり。しん押えのつめになじんでいませんので8~15の手順に従ってセットしなおしてください。


## 点火ヒータの交換

- プレイ・反射板セット、燃焼筒をはずして、 乾電池を取り出す (9ページ参照)
- 2 点火ヒータをはずす



●古い点火ヒータを押しながら左にまわしてソケットからはずしてください。

3 新しい点火ヒータを 取り付ける



●点火ヒータのヒータガードを下側にして、ソケットに取り付けてください。

## 燃焼筒の交換

燃焼筒が変形したり、ガラス(KT-21のみ)が割れたときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 11.保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.油タンク内の灯油を抜き取ってください。(20ページ参照)
- ●水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原因になったり、しん上下不良の原因になることもあります。
  - ●灯油を抜いた後は、内部をよく乾燥させてください。
- 2. しんの手入れをしてください。(20ページ参照)
- 3.必ず乾電池を取りはずしてください。
- 4.内部のごみやほこりを取ってください。
  - ●掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- 5. こんろの外観を掃除してください。 (18ページ参照)
  - 反射板やメッキ部分は柔かい布で、塗装部分はしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 6.対震自動消火装置を作動させてください。
- 7. 包装箱に入れて、乾燥した場所に水平に保管してください。
  - ▲ 注意 傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
  - 取扱説明書は大切に保管してください。
  - ◆来シーズンにお使いになるときは、対震自動消火装置の作動を2~3回くりかえし、しんが最後まで下がることを確かめてください。

# 12.仕様

形式の呼び	KT-11	KT-21						
種類	しん式・煮炊暖房用							
点火。方。式	電池点火							
使 用 燃 料	灯油 (JIS	3 1 号灯油)						
燃料消費量	0.155L/h	0.194L/h						
こんろ効率	46.0%	50.0%						
出力	1.49kW (1,280kcal/h)	1.86kW (1,600kcal/h)						
油タンク容量	4.8L.	4.8L						
燃烧縱続時間	約31時間	約24.5時間						
外形寸法	of 3 Sweeps 1	高さ320mm 幅520mm 奥行520mm (置台を含む)						
<b>質</b>	8.5kg	10kg						
種類	普通問	笥しん						
ゆび寸法	内径75mm 厚さ2.8mm							
安全装置	対震自動	消火装置						
付属 磊	乾電池(単一) 2個							

## 13.アフターサービス

#### 保証について

- ●保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんでの注意してください。
  - ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - ■誤った使用方法による故障や事故。

## ■修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(21ページ参照)の項に従って調べても良くならないときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●保証期間中であれば保証書の規定に従って無料修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているときは

◆お買い求めの販売店にご相談ください。 修理によって使用できる製品について はお客様のご要望により有料修理いた します。

#### ■補修用性能部品の最低保有期間

- ●石油ごんろの補修用性能部品(機能を 維持するために必要な部品)の最低保 有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●この期間は、通商産業省の指導による ものです。



# 

本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するも

<u>tó</u>

い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書を

示の
つえ、お買い上げの販売店に
修理を
い依頼ください、

吊的

住所

08	<b>宋</b> 曹 惠 邑	★お覧上げ田	以被公	20年所	出版
□□ナ石油こんろ KT-11・KT-21	本体	平成		and Argentino Comment	
53		弁		1	
7	-	Œ			
· KT-21	#		樣		

★印職に配入のない場合は、無徴たなりますから、 必ず記入の有無格い確認ください。

サキカナ いきしましょう ましゃ

TEL (0256) 32-2111 〒956 地湾議川崇出議第111 の様式会社上

是記

# 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期 間中に故障した場合には、お置上げ販売店が無料修理致します
  - Ŕ 難闘および難島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示のうえ、 置い上げの販売店に依頼してくだけい。 なめ、 N
    - 出版に散する実體を申し取けます。
- ご転居の場合は等前にお買い上げ販売店にご相談ください。 ご事情により、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼 お近く できない場合には、コロナむ略様に相談窓口一輪表をい覧のしえ、 の幾口にも題のおくだれて。 w 4
  - イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります L()
- \* 水響、溶雷、その他の天災地変、公害および、変質灯油、 異質油(灯油以外の油または混入)による故障および指傷 (ロ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障および損傷 哲職、米鵬、 长樵好笛、 S S S S S S S S
  - 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用 いたた施のの投稿がよび複像
- 18 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 るいは呼回を離む極れのれた場合 3

く) 体制の拡形がない 縁の

本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管し 彭羅油 本書は日本国内においてのみ有効です ά

修理メモ

条件のもとにおいて無 保証期間経過後の修理につい 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限す てご不明の場合は、お買い上げの販売店または、 この保証書は本書に明示した期間、 料修理をお約束するものです。 るものではありませんので、

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につい で詳しくは敗扱説昭鵬をい驚くだみい。